

Type	Initialer		F	Side af sider
Teknisk information	ALS	ALS		1 / 1
Name	Nr.		Dato	
Udskiftning af akkumulator	T1041110A		2004-11-10	

Filename: UDSKIFTNING AF AKKUMULATOR.DOC Printet 2004-11-10 af ALS

1. Udskiftning af akkumulator

Fjern den gamle akkumulator fra plastpladen ved at klippe de 2 sorte strips over.

Fjern beskyttelsespapiret fra klæbepuden på bagsiden af den nye akkumulator og monter den på plastpladen med de 2 medfølgende strips. Tilslut akkumulatorens ledning til stikket på printet.

1.1 Opdatering af data for batteriskift (Mini PLC)

Udfør "SERVICE RESET" - "NYT BATTERI ISAT"

1. Fjern rest-jumper J1.
2. Tænd for Mini PLCén
3. Indtast service-kode
4. Isæt reset-jumper J1 igen.
5. Vælg "NYT BATTERI ISAT" - efterfulgt af "#"
6. Tast "0" for at komme vende tilbage standby-menu.

1.2 Opdatering af data for batteriskift (MultiCount / PLC-8)

Udfør "Generelt" – "Nyt batteri"

7. Indtast service-kode
8. Vælg "Generelt"
9. Vælg den aktuelle PLC
10. Vælg "Nyt batteri" og tryk "Ja"
11. Tast "Enter" for at godkende
12. Tast "0" for at komme vende tilbage standby-menu.