

TI TEKNIK

Mega Count Bruger og service manual

SYSYEM "MEGA COUNT" Version 1.00 - 15/02-2003

Bruger og service manual

Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 • DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86 76 65 00

Udviklet og produceret af: © T I TEKNIK Chr. X's Vej 206 • DK-8270 Højbjerg Tlf. +45 86 11 01 99 • Fax +45 87 34 01 99

Indholdsfortegnelse

Logoff

Afslut

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Systemdele	2
AFSNIT 1 - PANEL	
Panel forklaring	3
Menuer uden brug af kode	
Standby menu	4
Salg i kr. pr udlæsningsgruppe	5
Salg i enheder pr udlæsningsgruppe	6

AFSNIT 2 - PANEL

Menuer med brug af kode	
Menu	7
Skift prisgruppe	8
Slet advarsler - advarsler	9
Rensning af hane	10

AFSNIT 3 – PC PROGRAM

Standby menu	12
Logon og logoff menu	
Faneblad: Filer	13
Åbn	
Gem	
Udskriv tæller/salg	
Udskriv brugerindstillinger	
Udskriv log	
Udskriv indstillinger	
Indstil printer	
Logon	

Faneblad: Drift	14
Start/stop udskænkning	
Start/stop betalingssystem	
Skift prisgruppe	
Slet advarsler – advarsler	
Nulstil dagligtæller	
Nulstil totaltæller	
Faneblad: Salg	15
Salg i kr. alle PLCer	
Salg i kr. pr. PLC	
Salg i kr. pr. hane	
Salg i kr. pr. udlæsningsgruppe	
Salg i enheder pr. udlæsningsgruppe	
Faneblad: Service	16
Faneblad: Service Rensning af hane	16
Faneblad: Service Rensning af hane	16
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil	16 17
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser	16 17 18
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper	16 17 18 19
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper Stil udlæsningsgrupper	16 17 18 19 20
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper Stil udlæsningsgrupper Opret/ret bruger	16 17 18 19 20
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper Stil udlæsningsgrupper Opret/ret bruger Haneindstilling	16 17 18 19 20
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper Stil udlæsningsgrupper Opret/ret bruger Haneindstilling Tappestørrelser	16 17 18 19 20
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper Stil udlæsningsgrupper Opret/ret bruger Haneindstilling Tappestørrelser Stille flow	16 17 18 19 20
Faneblad: Service Rensning af hane Faneblad: Indstil Stil priser Stil prisgrupper Stil udlæsningsgrupper Opret/ret bruger Haneindstilling Tappestørrelser Stille flow Generelt	16 17 18 19 20

Faneblad: Hjælp21Om MegaCount - Versions nummer

AFSNIT 4	
(Installation og montering)	
Installations princip	22
Montering af:	
PLC	23
Panel	25
U/I til PC'er	26

Indledning

Denne manual er delt op i 4 afsnit, afsnit 1 beskriver betjeningspanelet og de menuer der kan anvendes uden brug af adgangskoder. Afsnit 2 gennemgår alle menuerne som brugere med adgangskode og rettigheder kan få adgang til. Afsnit 3 beskriver hvordan du bruger PC programmet. Afsnit 4 beskriver hvordan anlægget skal installeres og enhederne forbindes sammen elektrisk.

Systemet er sammensat af standart PLC grundenheder, panel med Mega Count software og standart PC interface, samt en PC med Mega Count program. Pc'en skal være online for at panelet funktionere.

Systemdele

Panel



PLC



Inter-face PC







Panel forklaring



Standby menu

Standby menu:

Dette skærmbillede er systemets udgangspunkt og herfra vælges funktioner. Tællere og salg kan vises uden brug af adgangskode.

For at få adgang til systemets andre funktioner via menuerne, skal der indtastes 6 cifret adgangskode.

Kontrast justering:

Kontrasten på skærmen kan justeres ved at trykke på \uparrow (lysere) og \downarrow (mørkere) indtil den ønskede indstilling.

Tryk på ENTER for at gemme den nye indstilling.



For at komme ind i menuerne er det nødvendigt at bruge en adgangskode.

Salg i kr. Pr. udlæsningsgruppe

Mega Count kan vise salget i Kr. på 8 forskellige måder, afhængig af hvad der er valgt.

(se opsætning under pkt. stil udlæsningsgrupper)





Salg i enheder. Pr. udlæsningsgruppe

Mega Count kan vise salget i enheder på 8 forskellige måder, afhængig af hvad der er valgt.

(se opsætning under pkt. stil udlæsningsgrupper)



Menu

For at komme ind i menuerne indtastes adgangskode. Efter at koden er blevet godkendt vises menuen for den pågældende bruger. Menuerne er individuel for hver bruger og viser de muligheder som den pågældende har adgang til.



Eksempel 1



Eksempel 2

* *	Valgm	nen	u for	Tjener	* *
	1	>	Slet	advarsler	
	Ļ				

Eksempel 3

Skift prisgruppe

Mega Count kan håndtere 10 forskellige prisgrupper, som kan skiftes manuelt eller automatisk. Se: stil prisgrupper.

Her kan du vælge manuelt hvilken prisgruppe du vil bruge.



Slet advarsler

Her kan du slette de advarsler som er på anlægget. Husk at notere dig hvilke advarsler der er på anlægget inden du sletter dem. Når du sletter advarsler, sletter du dem alle sammen på en gang.

Advarsler

Når en fejlsituation opstår generer anlægget en advarsel som beskriver fejlen og hvor den er opstået

Her vises et eksempel på en advarsel.

* * * * * * * * * * * * * * * * *	Advarsel	* * * * * * * * * * * * * * *
	Flowstop	
2/ bar i diskote	k	3/Fadøl

Mega Count kan generer advarsler ved følgende situationer: Flowfejl - FLOWSTOP Forkert adgangskode - FORKERT KODE Strømsvigt - STRØMSVIGT Strømsvigt - STRØM PÅ IGEN Sletning af indstillinger i PLC - FABRIKS RESET (Tilkald servicemontør) Sletning af program data i PLC - NV-RAM SLETTE (Tilkald servicemontør)

Alle advarsler gemmes i loggen og kan udskrives til en printer på et senere tidspunkt.



Rensning af hane

Rensning af hele anlægget



Rensning af hele PLC'en



Rensning af hane

Rensning af en enkelt hane

Vælg den PLC der	************** Rens anlæg ************************************
skal renses	Vælg PLC
	PLC 1 Barikælder
Med denne taste	PLC 2 Baristuen
	▲> PLC 3 Bar på 1. sal
vælges portion eller	↓ PLC 4 Bar på 2. sal
On/Off under rens	
	♥ → Portion Alle

Vælg den hane der	Wala hand
skal ranges	
	1. DANSK VAND
	2. FADØL
	> 3. APPELSIN
	↓ 4. CITRON
	\downarrow
	3/Bar på 1. Sal On/Off Alle
	•
	************** Rens anlæg ************************************
	ANLÆG RENSES
	"Esc" afbryder rensningen
	3/Bar på 1. Sal 3/APPELSIN

Standby skærmbillede

Når du skal til at bruge programmet skal du blot trykke på logon knappen, du får så fremhævet de menuer du har adgang til.

PC programmet må ikke lukkes da panelet i så fald ikke virker.

Når du er færdig med at bruge programmet skal du kun aktiver "logoff" knappen så "logon" knappen fremhæves igen.



Faneblad : Filer

😚 MegaCount - MULTI COUNT		
Filer Drift Salg Service Indstil Hjælp		
<u>A</u> bn		
Udskriv tæller/salg Udskriv brugerindstillinger Udskriv log Udskriv indstillinger Indstil printer	Åb Bru sen PL	n og Gem 1ges til at hente og de C-indstillinger
Logon Logoff	For met	skellige udskrifts nuer.
Afslut Alt+X		
15-11-2002 09:56 Prisgruppe : 1		
Udskriv tæller/salg:		
Først skal der vælges hvor du vil udskrive fra	Vælg PLC	
Så skal der vælges hvad du vil udskrive	PLC: Alle PLCer 1 : BAR NR. 1 2 : BAR NR. 2 Valgt PLC: Alle PLCer	CK X Annuller <u>Y Hj</u> ælp
Så skal der vælges hvad du vil udskrive	Udskriv	×
ælger du alle de nedenstående er.	Printer: HP DeskJet 1220C Printer på	OK Annuller
ælger du salg i enheder.		Indstillinger
ælger du salg i Kr.	Salg pr. udlæsningsgruppe	
ælger du salg pr udlæsningsgruppe	Prised	<u>H</u> jælp
ælger du at få udskrevet dine priser.	Udskriftsk <u>v</u> alitet: 300 dpi	<u>K</u> opier: 1
	Sk <u>r</u> iv til fil	🔽 🛛 🖉 🖉 🗖 🖉

Faneblad : Drift

De daglige tællere kan nulstilles for hver PLC eller alle PLC'er. Husk at aflæse eller udskrive tællere inden de nulstilles.

🔞 Me	egaCo	unt - I	MULTI C	DUNT			×
<u>F</u> iler	Drift	<u>S</u> alg	Service	Indstil	Hjælp		
	Sti Sti Ski	op/Star op/Star ift prisg	t udskæn t betaling jruppe	kning ssystem	*	Her kan du starte/ stoppe udskænkning	
	Sle Nu Nu	et adva Istil dag Istil tot	rsler gligtæller. altæller	••	×	Her kan du lave manuelt prisgr.skift	
						Her kan advarsler slettes	
						Her kan du nulstille daglige- og totaltællere	
15-11	-2002	10:00	Prisgr	uppe : 2			

Faneblad : Salg



Faneblad : Service



Faneblad : Indstil

😚 MegaCount - MULTI COUNT		
Filer Drift Salg Service Indstil	Hjælp	
Still Still Still Opr Han Tap Still Gen	riser risgruppe idlæsningsgrupper et/ret bruger eindstilling bestørrelser low erelt	 Her kan du stille priser, prisgrupper og hvordan du vil have vist dit salg. Der vises eks. på de følgende sider Her kan oprettes og rettes brugere til systemet. Her kan indstilles data for de enklete haner.
		Her kan indstilles generelle data for hele anlægget.
15-11-2002 10:05 Prisgruppe : 2		

Stil Priser

Her kan du stille de priser du ønsker at anlægget skal kører med. Husk at stille priser alle de prisgrupper du vil bruge.

Når priser ændres, gælder det også for det der er solgt, d.v.s. alt det der er talt i tællerne daglig- og totaltæller.

Priser: Prisgruppe 1kr	/ 2 : BAR NR. 2-				
5/HANE 5	6/H	ANE 6	7/HANE 7	8/HANE	8
1/HANE 1	× 2/H	ANE 2	3/HANE 3	4/HANE	4
Pris Lille Pris Mellem Pris Stor Pris X-Stor	1,00 Kr. 2,00 Kr. 3,00 Kr. 0,00 Kr.		På disse hvilken	8 faneblade vælger hane det skal være.	du
Væig PLU og prisgrup PLC					
FLU	Z: BAR NR. Z			B 1 / 1	
Prisgruppe	Prisgruppe 1kr			Hediger farve	
			ОК	Annuller	<u>H</u> jælp
			Øns	sker du at rette navn	et på
			Øns pris (De	sker du at rette navn gruppen kan du gør t er dette navn der v	et på e det her ises i pane
			Øns pris (De Her øns	sker du at rette navn gruppen kan du gør t er dette navn der v kan du vælg hvilke ker at stille priser i	et på e det her rises i pane n bar/PLC
			Øns pris (De Her øns	sker du at rette navn gruppen kan du gør t er dette navn der v kan du vælg hvilke ker at stille priser i	et på e det her ises i pane n bar/PLC

HUSK ! ! At trykke på OK for opdatere de priser / ændringer du har lavet.

Stil prisgrupper

Mega Count kan håndtere 10 forskellige prisgrupper, som kan skiftes automatisk eller manuelt (se skift prisgruppe).

Her kan du indstille de tider hvor der skal skiftes prisgruppe automatisk. Du har mulighed for at stille en hel uge ad gangen med et interval på 15 minutter. Nedenfor er eksempel på hvordan det kunne se ud.



HUSK ! ! At trykke på OK for opdatere de tider / ændringer du har lavet.

Stil udlæsningsgrupper

Mega Count kan håndtere 8 forskellige udlæsningsgrupper, som du selv kan sammensætte, disse grupper er dem der kan aflæses på panelet.

Indstil udlæsningsgrupper			×
Gruppe: Udlæsningsgruppe 5 Hele omsætningen 1/1: BAR NR. 1, H 1/2: BAR NR. 1, H 1/2: BAR NR. 1, H 1/3: BAR NR. 1, H 1/4: BAR NR. 1, H 1/5: BAR NR. 1, H 1/6: BAR NR. 1, H 1/7: BAR NR. 1, H 2/1: BAR NR. 2, H	Udlæsningsgruppe 6 Salg alt øl IANE 1 IANE 2 IANE 3 IANE 3 IANE 4 IANE 5 IANE 6 IANE 7 IANE 8 IANE 8 IANE 1	Udlæsningsgruppe 7 Salg alt postmix ælger du hvilken gruppe o narkere du hvilke haner de nane kan godt optræde i fl ar du mulighed for at ænd ningsgruppen – husk at tr ' efter du har rettet navnet	Udlæsningsgruppe 8 Udlæsningsgruppe 4 du vil oprette/rette er skal med i gruppen ere grupper Ire navnet på ykke på "Opdater
Gruppe navn: Navn Hele omsætning	jen Opda	ter navn	Annuller <u>Hj</u> ælp

HUSK ! ! At trykke på OK for opdatere de grupper / ændringer du har lavet.

Faneblad : Hjælp

Der er ikke nogen hjælpe fil til dette program.

🎯 MegaCount - MULTI COUNT		JN
<u>Filer</u> <u>Drift</u> <u>Salg</u> Service <u>Indstil</u>	Hjælp	
	Indhold Søg efter hjælp om Brug af hjælp Om MegaCount Her kan du få vist hvilken version af Mega Count du har.	
18-11-2002 09:06 Prisgruppe : 1		

Installations princip

Montering af netværk Der skal og må kun være en PC'er tilsluttet systemet

Installationen kan enten laves som serie, stjerne eller en kombination af begge dele



Kabel type: LIYY 3x2x0,25 R

Grøn
Gul
Hvid og brun
Rosa og grå
Trafo 18Vac.
Trafo 18Vac.

Installation PLC

Hanetilslutning og valg af ventil spænding



Installation PLC

Data og strøm tilslutning

Tilslutning af transformer til ventiler

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ventil	1. Ventil	2. Ventil	2. Ventil	3. Ventil	3. Ventil	4. Ventil	4. Ventil
spænding							

Tilslutning af data og 18VAC trafo til PLC

9	10	11	12	13	14
Data 1	Data 2	Data 1	Data 2	18vac	Stel&18vac
		Grøn	Gul		Hvid&brun
				18v trafo	18v trafo

Klemme 9=11, 10=12

Tilslutning af servicepanel

1	2	3	4
Data 1	Data 2	18vac	Stel og
			18vac

Kode-switche til nummering af PLC

Bemærk PLC numre starter med nr. 1 og er fortløbende således at der altid er en med nummeret 1 og ingen numre springes over. Der må ikke være sammenfald af numre, der kan kun være én PLC nr. 1 o.s.v.

			Switch Værdi		Switch Værdi
ON			1 = 1		5 = 16
OFF.	1 2 3 4 5 6 7	8	2 = 2 3 = 4 4 = 8		6 = 32 7 = Bruges ikke 8 = Bruges ikke
Switch 1	ON = PLC nr. 1		- U		6 Druges ikke
Switch 2	2+3 ON = PLC nr. 6				
PLC nr	Switch nr ? ON	PLC nr	Switch nr ? ON	PLC nr	Switch nr ? ON
1	1	9	4+1	17	5+1
2	2	10	4+2	18	5+2
3	1+2	11	4+2+1	19	5+2+1
4	3	12	4+3	20	5+3
5	3+1	13	4+3+1	21	5+3+1
6	3+2	14	4+3+2	22	5+3+2
7	3+2+1	15	4+3+2+1	23	5+3+2+1
8	4	16	5	24	5+4

Installation Panel



Kode-switche til nummering af panel (A)

Se også side 36

	Switch Værdi	Switch Værdi
ON	1 = 1	5 = 16
	2 = 2	6 = 32
OFE 1 2 3 4 5 6 7 8	3 = 4	7 = Bruges ikke
	4 = 8	8 = Bruges ikke
Switch 1 ON = PLC nr. 1		

Switch 2+3 ON = PLC nr. 6

Bemærk Panel numre starter med nr. 1 og er fortløbende således at der altid er en med nummeret 1 og ingen numre springes over. Der må ikke være sammenfald af numre, der kan kun være ét Panel nr. 1 o.s.v.

Tilslutning af kortlæser (B)

	Grøn led	ning
Kortlæser 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	1 +5V 3 Stel 5 Stel 7 Stel 9 Stel	2 SW 4 Led 6 RST 8 CLK 10 I/O

Tilslutning af data og 18VAC trafo til panel (C)

1	2	3	4	5	6
Data 1	Data 2	Data 1	Data 2	18vac	Stel&18va
		Grøn	Gul		с
		Gibli	Gui	18v trafo	Hvid&brun

Klemme 1=3, 2=4



Installation U/I PC



Tilslutning af data og 18VAC trafo til U/I PC (A)

1	2	3	4	5	6	7	8
Data 1	Data 2	18Vac	Stel/18Vac	Data 1	Data 2	18Vac	Stel&18va
							с
Grøn	Gul		Hvid&brun	Grøn	Gul		
		18v trafo	18v trafo			18v trafo	Hvid&brun
							101 trafa

Klemme 1=5, 2=6, 3=7, 4=8

Kode-switche til nummering af U/I PC (B) Se også side 36

ON	Switch $1 = 1$	F
OFF. 1 2 3 4	2 = 2 3 = 4 4 = bruges ikke	
\mathbf{O} with $\mathbf{I} = \mathbf{I} / \mathbf{I}$ and \mathbf{I}		

Switch 1 ON = U/I nr. 1 Switch 2+3 ON = U/I nr. 6

Eksempel: term. 5-8 Bemærk der kan kun tilsluttes 1 Pc'er til anlægget