Ver. 1.10

Micro Tec

Multi Count Bruger og service manual

SYSTEM "MULTI COUNT" Version 1.10

Bruger og service manual

Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 • DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86 12 56 15 • Fax +45 86 12 53 99

> Udviklet og produceret af: © MicroTec Tårngade 9 • DK-7600 Struer Tlf. +45 97 84 11 99 • Fax +45 97 84 11

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Systemdele	2

AFSNIT 1

Panel forklaring	3
Menuer uden brug af kode	
Standby menu	4
Tællere	5
Salg	6

AFSNIT 2

Menuer med brug af kode	
Menu	7
Vis salg	8
Udskriv tjenerkonto	10
Vis tjenerkonto	11
Udskriv tæller/salg	12
Nulstil dagligtæller	13
Nulstil totaltæller	14
Skift prisgruppe	15
Start/stop udskænkning	16
Start/stop betalingssystem	17
Slet advarsler - advarsler	18
Stil dato/klokken	19
Stil priser	20
Stil prisgrupper - start/stop	21
Rensning af hane	22
Generelt	24
Haneindstilling	26
Tappestørrelser	28

Stille flow29Udskriv indstillinger30Udskriv log31Opret/ret bruger32Udskriv brugerindstillinger33

AFSNIT 3

(Installation og montering)	
Installations princip	34
Montering af:	
PLC	35
Panel	37
Kortlæser	38
U/I til printer	39
U/I til PC'er	40

AFSNIT 4

Indeks	41	Ĺ

Indledning

Denne manual er delt op i tre afsnit, afsnit 1 beskriver betjeningspanelet og de menuer der kan anvendes uden brug af adgangskoder. Afsnit 2 gennemgår alle menuerne som brugere med adgangskode og rettigheder kan få adgang til. Afsnit 3 beskriver hvordan anlægget skal installeres og enhederne forbindes sammen elektrisk.

Systemdele

Panel



PLC



Kort



Inter-face PC eller printer



Kortlæser



Panel forklaring



Standby menu

Standby menu:

Dette skærmbillede er systemets udgangspunkt og herfra vælges funktioner. Tællere og salg kan vises uden brug af adgangskode.

For at få adgang til systemets andre funktioner via menuerne, skal der indtastes 6 cifret adgangskode.

Kontrast justering:

Kontrasten på skærmen kan justeres ved at trykke på \uparrow (lysere) og \downarrow (mørkere) indtil den ønskede indstilling.

Tryk på ENTER for at gemme den nye indstilling.



For at komme ind i menuerne er det nødvendigt at trykke adgangskoder eller indsætte kort i kortlæser, hvis en sådan er tilsluttet panelet.

Tællere

Multi Count kan tælle på forskellige måder, afhængig af hvad der er valgt vil det se ud som vist nedenfor.

Enkelt hane pr. PLC

Tapning hvor der portioneres og tælles antal enheder, gælder både øl og vand. Tællere fordelt på størrelser vises pr. hane.

Visning af tæller, optalt i enheder pr. hane	 ************* Vis tællere Lille : 9999 Mellem: 9999 Stor : 9999 X-stor: 9999	*************** enheder enheder enheder enheder
	1/Bar i stuen ← PLC →	3/Dansk vand ← Hane →

Tapning hvor mængden der tappes tælles uanset om der portioneres eller ej, anvendes typisk ved øl.

Visning af tæller, optalt i liter pr. hane	**************************************
	$\leftarrow \texttt{PLC} \rightarrow \leftarrow \texttt{Hane} \rightarrow$

Sum af haner pr. PLC

Tapning hvor der portioneres og tælles antal enheder. Hanerne summeres således at et enkelt billede viser salget for alle haner, typisk hvis alle haner benyttes til vand.



Vis salg

Multi Count viser salget på forskellige måder afhængigt af hvad der er valgt for den enkelte PLC. Nedenfor vises de forskellige måder.

Enkelt hane pr. PLC

Tapning hvor der portioneres og tælles, gælder både øl og vand. Salget vises for hver størrelse pr. hane.

Visning af salg i kr., optalt i enheder pr. hane	***************** Vis Lille : Mellem: Stor : X-stor:	salg ************** 9999,99 kr. 9999,99 kr. 9999,99 kr. 9999,99 kr.
	1/Bar i stuen \leftarrow PLC \rightarrow	3/Dansk vand \leftarrow Hane \rightarrow

Tapning hvor det kun er mængden der tælles, anvendes typisk ved øl.

Visning af salg i kr.,	* * * * * * *	********* Vis salg	* * * * * * * * * * * * * * *
optalt i liter pr. hane		Manuel tapning:	9999,99 kr.
	1/Ba	r i stuen	3/Fadøl
	←	PLC →	$\leftarrow \text{Hane} \rightarrow$

Sum af haner pr. PLC

Tapning hvor der portioneres og tælles. Hanerne summeres således at et enkelt billede viser salget for alle haner.

I ← PLC → alle haner	Visning af salg i kr., optalt i enheder pr. PLC (ikke medløbs haner)	*********** Vis Lille : Mellem: Stor : X-stor: 1/Bar i stuen	<pre>salg **************** 9999,99 kr. 9999,99 kr. 9999,99 kr. 9999,99 kr. Sum af alle baner</pre>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Menu

For at komme ind i menuerne indtastes adgangs koder, eller kort isættes i kortlæser hvis en sådan er tilsluttet panelet.

Efter at koden eller kortet er blevet godkendt vises menuen for den pågældende bruger. Menuerne er individuel for hver bruger og viser de muligheder som den pågældende har adgang til.

Indtast din kode eller hvis der er en kortlæser til panelet, så indsæt dit kort



Eksempel 1



Eksempel 2

* *	Valgmen	u f	o r	se	ərvi	cemontørkode *	*
↑		Ind	st	i 1	han	e	
.		Sti	1	gen	nere	lle data	
¥		0pr ↓	et	bı	ruge	re	

Vis salg

Omsætningen kan udlæses på forskellige detaljerings niveauer: Hele anlægget, for hver PLC og for hver hane på den enkelte PLC. For at vise salget vælges punktet "VIS SALG" og herefter hvor detaljeret udlæsningen skal være, alt, pr. PLC eller pr. hane.

For en hel PLC



For en hane



Vis salg

For hele anlægget



Udskriv tjenerkonto

Salget fordelt på hver tjener kan udskrives til printer.



Vis tjenerkonto

Her kan du aflæse og nulstille de enkelte tjeners konto.



Udskriv tællere/salg

Salget fordelt på hver PLC kan udskrives til printer.



Nulstil dagligtællere

De daglige tællere kan nulstilles for hver PLC eller alle PLC'er. Husk at aflæse eller udskrive tællere inden de nulstilles.



Nulstil totaltællere

Totaltællere kan nulstilles for hver PLC eller alle PLC'er. Husk at aflæse eller udskrive tællere inden de nulstilles.



Skift prisgruppe

Multi Count kan håndtere to forskellige priser for hvert produkt/størrelse, som kan skiftes manuelt eller automatisk. Se: stil prisgrupper (start/stop). Her kan du vælge manuelt hvilken prisgruppe du vil bruge.



Start/stop udskænkning

Multi Count kan starte eller stoppe hele eller dele af anlægget. Det kan eksempelvis bruges hvis du har en udendørs bar eller når der lukkes for dagen.



Start/stop betalingssystem

Er ikke tilsluttet systemet på nuværende tidspunkt

Slet advarsler

Her kan du slette de advarsler som er på anlægget. Husk at notere dig hvilke advarsler der er på anlægget inden du sletter dem. Når du sletter advarsler, sletter du dem alle sammen på en gang.

Advarsler

Når en fejlsituation opstår generer anlægget en advarsel som beskriver fejlen og hvor den er opstået

Her vises et eksempel på en advarsel.

F	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	P	d	lν	r a	1 3	: :	6	91	*	*	*			* 1	. ,	* 1	k	*	*	*	*	*	*	*
																	F	1	. c	D TH	7 5	s t	: 0	pp																
		2	1		b	a	r		i		d	i	s	k	0	t	e k	:							3	/	F	'a	1 0	1 ¢	5]	L								

Multi Count kan generer advarsler ved følgende situationer: Flowfejl - FLOWSTOP Forkert adgangskode - FORKERT KODE Strømsvigt - STRØMSVIGT Strømsvigt - STRØM PÅ IGEN Sletning af indstillinger i PLC - FABRIKS RESET (Tilkald servicemontør) Sletning af program data i PLC - NV-RAM SLETTE (Tilkald servicemontør)

Alle advarsler gemmes i loggen og kan udskrives til en printer på et senere tidspunkt.



Stil dato/klokken

Her kan du stille anlægges dato og ur. Det er vigtigt at det hele tiden passer, da det eksempelvis bruges til automatisk skift af prisgrupper.

Her stilles dato og klokken Husk altid at klokken passer da den har indvirkning på automatisk skift af prisgrupper



Stil Priser

Her kan du stille de priser du ønsker at anlægget skal kører med. Husk at stille begge prisgrupper hvis du vil kører med to prisgrupper.

Inden priser ændres, skal tællere og salg aflæses, da disse nulstilles ved prisændringer.



Stil prisgrupper (start/stop)

Multi Count kan håndtere to forskellige priser for hvert produkt/størrelse, som kan skiftes automatisk eller manuelt (se skift prisgruppe). Her kan du indstille de tider hvor der skal skiftes prisgruppe automatisk. Prisgruppe 1 er den normale og prisgruppe 2 er eksempelvis Happy Hour eller nat pris.

Eksempel: Happy Hour fra 16.00 til 17.00.

Indstil system på følgende måde: Automatisk skift på ur: JA Starttid prisgr. 1: 17.00 (normal pris fra 17.00 til næste dag 16.00) Starttid prisgr. 2: 16.00 (Happy Hour pris fra 16.00 - 17.00)



Rensning af hane

Rensning af hele anlægget



Rensning af hele PLC'en



3/Bar på 1. Sal Alle haner

Rensning af hane

Rensning af en enkelt hane



Generelt

Generelt alle PLC'er



ABC

→

←

Markør

→

←

Her vises softwarever. nr. på PLC 1 og det panel der bruges

Generelt for en enkelt PLC





Generelt



Haneindstilling



Haneindstilling



Tappestørrelser

Smarttap



Manuelt



Top-up funktion

Tapning med pause Fra og med PLC ver. 1.05 (Virker kun på tid/enheder)

Denne funktion bruges på følgende måde: (eks. Stor størrelse) Start smarttap 1-Tryk på den store størrelse der skal indstilles og hold den nedtrykket 2-Når der så ønskes pause i tapningen holdes en anden størrelse (lille, mellem eller xstor) inde og slip den når tapningen skal fortsætte 3-Når den ønskede mængde er tappet slip da først den store størrelse.

Er der kun er 1 str. , må der under indstillingen bruges en løs folietaste med 2 str.

Stille flow

Stille flow manuelt







Stille flow med smart-tap



Stille flow på medløbs hane





Tryk på stop når der er tappet en liter		Тар	nu	en	liter	рå	hane	2	
		149	nu	e	11001	pu	nune		
									Stop

Udskriv indstillinger

Indstillingerne fordelt på hver PLC kan udskrives til printer.



Udskriv log

Loggen fordelt på hver PLC kan udskrives til printer.





Udskriv brugerindstillinger

Brugerindstillingerne for hele anlægget kan udskrives til printer.



Installations princip

Montering af netværk

Installationen kan enten laves som serie, stjerne eller en kombination af begge dele



Kabel type: LIYY 3x2x0,25 R

Data 1	: Grøn
Data 2	: Gul
Stel	: Hvid og brun
Disponibel	: Rosa og grå
18Vac	: Trafo 18Vac.
18Vac	: Trafo 18Vac.

Installation PLC

Hanetilslutning og valg af ventil spænding



Installation PLC

Data og strøm tilslutning

Tilslutning af transformer til ventiler

1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ventil spænding	1. Ventil spænding	2. Ventil spænding	2. Ventil spænding	3. Ventil spænding	3. Ventil spænding	4. Ventil spænding	4. Ventil spænding

Tilslutning af data og 18VAC trafo til PLC

9	10	11	12	13	14
Data 1	Data 2	Data 1	Data 2	18vac	Stel&18vac
		Grøn	Gul		Hvid&brun
				18v trafo	18v trafo

Klemme 9=11, 10=12

Tilslutning af servicepanel

1	2	3	4
Data 1	Data 2	18vac	Stel og
			18vac

Kode-switch til nummering af PLC

Bemærk PLC numre starter med nr. 1 og er fortløbende således at der altid er en med nummeret 1 og ingen numre springes over. Der må ikke være sammenfald af numre, der kan kun være én PLC nr. 1 o.s.v.

			Switch Værdi		Switch Værdi
ON			1 = 1		5 = 16
OFF.	1 2 3 4 5 6 7	8	2 = 2 3 = 4 4 = 8		6 = 32 7 = Bruges ikke 8 = Bruges ikke
Switch 1	ON = PLC nr. 1		4 - 0		8 – Diuges ikke
Switch 2	+3 ON = PLC nr. 6				
PLC nr	Switch nr ? ON	PLC nr	Switch nr ? ON	PLC nr	Switch nr ? ON
1	1	9	4+1	17	5+1
2	2	10	4+2	18	5+2
3	1+2	11	4+2+1	19	5+2+1
4	3	12	4+3	20	5+3
5	3+1	13	4+3+1	21	5+3+1
6	3+2	14	4+3+2	22	5+3+2
7	3+2+1	15	4+3+2+1	23	5+3+2+1
8	4	16	5	24	5+4



Installation Panel



Kode-switch til nummering af panel (A)

Se også side 36

	Switch Værdi	Switch Værdi
ON	1 = 1	5 = 16
	2 = 2	6 = 32
OFE 1 2 3 4 5 6 7 8	3 = 4	7 = Bruges ikke
011. 1 2 3 4 3 0 7 8	4 = 8	8 = Bruges ikke

Switch 1 ON = PLC nr. 1 Switch 2+3 ON = PLC nr. 6

Bemærk Panel numre starter med nr. 1 og er fortløbende således at der altid er en med nummeret 1 og ingen numre springes over. Der må ikke være sammenfald af numre, der kan kun være ét Panel nr. 1 o.s.v.

Tilslutning af kortlæser (B)

Kortlæser 1 + 5 V 10 9 3 Stel 8 7 5 Stel 6 5 7 Stel 4 3 9 Stel	2 4 6 8 10	SW Led RST CLK I/O

Tilslutning af data og 18VAC trafo til panel (C)

1	2	3	4	5	6
Data 1	Data 2	Data 1	Data 2	18vac	Stel&18va
		Grøn	Gul		с
				18v trafo	Hvid&brun

Klemme 1=3, 2=4



Installation Kortlæser

Der kan tilsluttes op til 2 kortlæsere til en PLC. Det medfølgende kabel tilsluttes PLC'en med det 10 polet stik og den anden ende til klemrækken "A" som vist på nedenstående tegning.



Installation U/I printer



Tilslutning af data og 18VAC trafo til U/I printer (A)

1	2	3	4	5	6	7	8
Data 1	Data 2	18Vac	Stel/18Vac	Data 1	Data 2	18Vac	Stel&18vac
Grøn	Gul	18v trafo	Hvid&brun 18v trafo	Grøn	Gul	18v trafo	Hvid&brun 18v trafo

Klemme 1=5, 2=6, 3=7, 4=8

Kode-switch til nummering af U/I printer (B)

ON	Switch $1 = 1$
	2 = Bruges ikke 3 = Bruges ikke
OFF. 1 2 3 4	4 = Bruges ikke

Switch 1 ON = U/I nr. 1



Installation U/I PC



Tilslutning af data og 18VAC trafo til U/I PC (A)

1	2	3	4	5	6	7	8
Data 1	Data 2	18Vac	Stel/18Vac	Data 1	Data 2	18Vac	Stel&18vac
Grøn	Gul	18v trafo	Hvid&brun 18v trafo	Grøn	Gul	18v trafo	Hvid&brun 18v trafo

Klemme 1=5, 2=6, 3=7, 4=8

Kode-switch til nummering af U/I PC (B) Se også side 36

ON	Switch $1 = 1$
	2 = 2
OFF 1 2 3 4	3 = 4 4 = bruges ikke
011. 1 2 5 4	i oruges ikke

Switch 1 ON = U/I nr. 1 Switch 2+3 ON = U/I nr. 6

Bemærk der kan kun tilsluttes 7 PC'er til anlægget