

**Betjeningsvejledning
Tankomskifter
TO-2000**

Tankomskifter

TO-2000



①

A

B



②

Skift tank



③

④

Luftalarm





⑤

Afstil alarm



⑥

TI TEKNIK



Betjeningsvejledning

Tankomskifter type: TO-2000

- ① Lampe for POWER ok.
- ② Tank lampe:
 - lys = indkoblet.
 - slukket = udkoblet / tom.
 - blink = tapning.
- ③ Tank tryk.
- ④ Ind- / udkoblings nøgle.
- ⑤ Lampe for luftalarm.
- ⑥ Afstillingstryk for luftalarm.

1) Tank ind- / udkobling:

- a) Drej nøgle ④ holdes drejet.
- b) Tryk på den/de tanke ③ der ønskes ind- / udkoblet.
- c) Slip nøgle.

2) Manuel tank skift:

- a) Tryk på den tank ③ der skal tappes fra.

3) Afstilling af luftalarm:

- a) Tryk på tryk ⑥ for afstilling.

S-V
TT

Alle fanke tomme

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø